

# SEAT 1200 Sport



TIEMPOS DE REPARACIONES

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

---

# SEAT 1200 Sport



20 ABR. 1976



SUBDIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

## ADVERTENCIAS

En la presente tarifa se consideran las operaciones que normalmente se utilizan en la Organización Asistencial de la SEAT para la reparación y mantenimiento de sus fabricados.

Para los modelos de producción normal con carrocería y grupos mecánicos SEAT se indican los elementos para determinar las tarifas de reparaciones cara a la clientela.

La Tarifa de Reparaciones se divide en secciones contraseñadas por números de dos cifras que agrupan todas las operaciones para cuya ejecución ha sido conveniente establecer una tarifa.

Estas operaciones se identifican por un número propio, cuya raíz se extrae del Código General de Subgrupos adoptado también para los Catálogos de Recambios.

De tal forma se obtiene la inmediata correspondencia entre la operación y la página del Catálogo de Recambios que contiene la pieza a la que la operación se refiere.

El número de identificación está constituido por siete cifras de las que:

- a) las dos primeras corresponden a la sección;
- b) la tercera corresponde al grupo dentro de la sección; se entiende unida a las primeras dos cifras;
- c) la cuarta y quinta corresponden al subgrupo e indican un conjunto o un grupo de piezas que constituyen un dispositivo, un mando de órganos, etc. Este grupo de dos cifras corresponde a la tabla específica a que hace referencia en el Catálogo de Recambios;
- d) la sexta y séptima contradistinguen la pieza sobre la que se opera y la correspondiente operación de intervención.

Toda operación se entiende completa y efectuada sobre el coche salvo expresa indicación en contrario. Para abreviar se utilizan las expresiones "al banco" y "con grupo desmontado del vehículo".

La presente Tarifa hace referencia a operaciones de reparación tanto sobre coches nuevos como usados.

#### ABREVIATURAS

D. o I.	=	Derecho o izquierdo-a.
Gr.	=	Grupo.
R.G.	=	Revisión General.
Sec.	=	Sección.
D.M.	=	Desmontar y Montar.
Ev.	=	Eventualmente.
Op.	=	Operación.
Sgr.	=	Subgrupo.
D.R.G.M.	=	Desmontaje, revisión general y montaje.



ENTRETENIMIENTO	00
MOTOR	10
EMBRAGUE	18
CAMBIO	21
PUENTE	27
FRENOS	33
DIRECCION	41
SUSPENSIONES Y RUEDAS	44
ORGANOS AUXILIARES	50
INSTALACION ELECTRICA	55
CARROCERIA - exterior	70
CARROCERIA - interior	71
OPERACIONES COMPUESTAS	95



INDICE ALFABETICO

Sgrs. Pág

Sgrs. Pág.

**A**

Abrazaderas para tubos de agua . . . . .	104 00 30
Abrillantado de la carrocería. . . . .	701 05 65
Accionamiento de la distribución . . . . .	101 06 25
Acelerador, mandos del . . . . .	102 21 28
Acelerador, pedal del. . . . .	102 21 28
Acondicionamiento de aire - Conjunto . . . . .	501 01 55
Alineación de las ruedas anteriores. . . . .	443 00 47
Alineación del eje delantero . . . . .	443 00 49
Alternador . . . . .	553 01 59
Amortiguadores hidráulicos . . . . .	443 10 50
Anclaje del cambio al motor. . . . .	212 01 36
Anclajes del motor . . . . .	100 01 21
Antena . . . . .	555 05 61
Aparatos del cuadro de señalizaciones. . . . .	555 03 61
Arbol de levas . . . . .	101 07 26
Arranque del motor . . . . .	552 01 58
Articulación de las butacas anteriores . . . . .	711 01 72
Articulaciones de la tirantería de la dirección. . . . .	412 10 48
Asidero interior . . . . .	711 07 72
Avance al encendido . . . . .	551 01 57
Avisadores acústicos eléctricos y electroneumática. . . . .	555 01 57

**B**

Balancines de válvula . . . . .	101 02 26
Ballestas posteriores . . . . .	443 05 50
Barra estabilizadora anterior. . . . .	443 02 50
Barras de torsión de la tapa del maletero. . . . .	701 23 69
Barras de torsión de la tapa compartimiento motor. . . . .	701 01 65
Barras del cambio . . . . .	212 07 36
Batería . . . . .	553 01 59
Bielas y pistones . . . . .	101 05 25
Bloque de cilindros . . . . .	101 01 21
Bobina de encendido . . . . .	551 01 57
Bomba de aceite . . . . .	103 01 30
Bomba de agua . . . . .	104 02 31
Bomba de alimentación . . . . .	102 02 27

Bomba de freno . . . . .	331 02 42
Bomba del lava-parabrisas . . . . .	501 07 55
Boquillas de salida de aire. . . . .	701 02 65
Brazos oscilantes de las suspensiones anteriores . . . . .	443 01 49
Bujías . . . . .	551 01 57
Burlete del parabrisas y otros cristales . . . . .	701 18 69
Burlete de las puertas . . . . .	701 09 67
Butacas. . . . .	711 01 72
<b>C</b>	
Cable del alzacristales . . . . .	701 09 67
Cable del freno de mano. . . . .	331 35 45
Cable de las bujías . . . . .	551 01 57
Cadena y engranajes de la distribución . . . . .	101 06 25
Caja de la dirección . . . . .	412 02 46
Caja o carter del calefactor . . . . .	701 02 65
Caja y tapas del cambio de velocidades . . . . .	212 01 36
Calefactor . . . . .	501 02 55
<b>Cambio</b> . . . . .	21 36
Cambio de velocidades, cajas y tapas . . . . .	212 01 36
Cambio de velocidades mecánico, conjunto . . . . .	212 00 36
Cambio de velocidades, palanca del . . . . .	212 07 36
Cambio de velocidades, tirantería del. . . . .	212 07 37
Capuchón de la palanca del cambio. . . . .	212 07 37
Carburador . . . . .	102 04 28
Carga estática anterior y posterior. . . . .	443 00 47
Carrocería, exterior de la . . . . .	70 65
Carrocería, interior de la . . . . .	71 72
Carter de aceite . . . . .	101 02 23
Cartuchos del filtro de aceite . . . . .	103 01 30
Cartucho del filtro de aire. . . . .	102 04 28
Cierre de la tapa del maletero . . . . .	701 23 69
Cierre de la tapa del compartimiento del motor . . . . .	701 01 65
Cierres de las puertas - Cerraduras. . . . .	701 09 67
Cigüeñal y cojinetes de apoyo. . . . .	101 03 24



Sgrs. Pág.

Sgrs. Pág.

Cilindros del motor . . . . .	101 01	21
Cojinetes de biela. . . . .	101 05	25
Cojinetes de bancada . . . . .	101 03	24
Colectores de admisión y escape . . . . .	102 54	29
Columna de la dirección . . . . .	412 01	46
Condensador - Encendido . . . . .	551 01	57
Conmutador de encendido y arranque . . . . .	551 01	57
Contactador del testigo de presión del aceite . . . . .	103 01	30
Convergencia de las ruedas anteriores. . . . .	412 10	46
Convergencia de las ruedas posteriores. . . . .	443 00	47
Corona dentada de arranque . . . . .	101 03	24
Correas de la bomba de agua y generador . . . . .	104 09	32
Cristales . . . . .	701 18	69
Cristales, enmasillado . . . . .	701 18	69
Cuadro de señalizaciones . . . . .	555 03	61
Cuentakilómetros, accionamiento del . . . . .	212 24	37
Cuentakilómetros, aparato . . . . .	555 03	61
Cuentakilómetros, transmisión del . . . . .	212 24	37
Culata . . . . .	101 01	21
Cupones de servicio gratuito. . . . .	004 00	16

<b>D</b>		
Deflectores de aire del ventilador. . . . .	104 09	32
Depósito de alimentación del radiador . . . . .	104 01	31
Depósito de combustible . . . . .	102 01	28
Desmontajes y colocaciones compuestas . . . . .	951 00	73
Desmontajes, revisiones generales y colocaciones. . . . .	953 00	73
Diferencial . . . . .	274 04	38
Diodo . . . . .	553 01	59
Dirección . . . . .	41	46
Dirección, caja de la . . . . .	412 02	46
Dirección, tirantería de la . . . . .	412 10	46
Discos de freno . . . . .	331 30	44
Distribución . . . . .	101 07	26
Distribución, puesta a punto de la . . . . .	101 06	25
Distribuidor de encendido . . . . .	551 01	55

**E**

Ejes de pistón . . . . .	101 05	25
Eje delantero, alineación . . . . .	443 00	47
Electroventilador del sistema de calef. y ventilac. . . . .	501 02	55
Elevador de cristal . . . . .	701 09	67
Embellecedores y molduras exteriores . . . . .	701 25	70
Embrague . . . . .	18	35
Embrague, conjunto . . . . .	181 05	35
Embrague, pedal de . . . . .	181 01	35
Empujadores - Distribución . . . . .	101 07	26
Encendedor . . . . .	555 05	61
Encendido . . . . .	551 01	57
Encendido, conmutador de . . . . .	551 01	57
Encendido, distribuidor de . . . . .	551 01	57
Encendido, reglaje del . . . . .	551 01	57
Engranaje y cadena de la distribución . . . . .	101 06	25
Engrase . . . . .	002 00	15
Engrase del chasis . . . . .	002 00	15
Engrase del motor . . . . .	103 01	30
Entretención . . . . .	00	13
Equilibrado dinámico de las ruedas . . . . .	443 16	51
Escobillas del limpia-parabrisas . . . . .	555 05	61
Espejo retrovisor . . . . .	711 07	72
Exterior de la carrocería. . . . .	70	65

**F**

Faros . . . . .	554 01	60
Filtro de aire . . . . .	102 04	28
Filtros de aceite. . . . .	103 01	30
Ferros del pedal de freno . . . . .	331 01	42
Freno de mano . . . . .	331 35	45
Freno de mano, cable del . . . . .	331 35	45
Frenos . . . . .	33	41
Frenos, sistema hidráulico de . . . . .	331 02	42
Frenos, sobre las ruedas, revisiones . . . . .	331 00	41



Sgrs. Pág.

Sgrs. Pág.

**G**

Generador de corriente . . . . .	553	01	59
Grifo del calefactor . . . . .	501	02	55
Grupo de sintonía . . . . .	555	05	61
Grupo óptico de los proyectores . . . . .	554	01	60
Guantera . . . . .	701	02	65
Guardabarros . . . . .	701	05	65
Guías de butacas . . . . .	711	01	72
Guías de válvula . . . . .	101	07	26

**I**

Indicador de nivel de combustible . . . . .	555	03	61
Indicadores de dirección . . . . .	555	01	60
Instalación eléctrica . . . . .	55		57
Interior de la carrocería . . . . .	71		72
Interruptor-conmutador bajo el volante . . . . .	555	01	60
Interruptor del indicador de la temperatura del agua . . . . .	104	02	31
Interruptor de luces de "pare" y marcha atrás . . . . .	555	01	60
Interruptor termostático del electroventilador . . . . .	104	09	32
Interruptor del testigo de presión del aceite . . . . .	103	01	30

**L**

Lámparas . . . . .	554	01	60
Lavado del coche . . . . .	001	00	15
Lava-parabrisas . . . . .	501	07	55
Limpia-parabrisas . . . . .	555	05	61
Luces anteriores y posteriores . . . . .	554	01	60
Luces de "pare" y marcha atrás . . . . .	555	01	60
Luces, mando de las . . . . .	555	01	60

**M**

Mando de la dirección . . . . .	412	01	46
Mando de embrague . . . . .	181	01	35
Mandos del motor de arranque . . . . .	552	01	58
Mandos del sistema de ventilación y calefacción . . . . .	501	03	55
Manecillas y cerraduras . . . . .	701	09	67
Manguetas posteriores . . . . .	443	21	51
Manguitos del sistema de ventil. y calefacción . . . . .	501	01	55
Manguitos para tubos del agua de refrigeración . . . . .	104	02	31
Manómetro para el aceite . . . . .	555	03	61

Marco de proyectores . . . . .	701	25	70
Mezcla incongelable . . . . .	104	00	30
Mezcla para el radiador . . . . .	104	00	30
Moldura de estribo . . . . .	701	09	67
Molduras y embellecedores exteriores . . . . .	701	25	70
Motor . . . . .	10		21
Motor, anclaje del . . . . .	100	01	21
Motor de arranque . . . . .	552	01	58
Motor del electroventilador de refrigeración . . . . .	104	09	32
Motor del limpia-parabrisas . . . . .	555	05	61
Motor, presión del aceite del . . . . .	103	01	30
Motor, puesta a punto . . . . .	100	01	21
Motor, reglaje - Véase la parte OO . . . . .			
Motor, revisiones . . . . .	100	01	21
Muelles de ballesta posteriores . . . . .	443	05	50
Muelles helicoidales de la suspensión anterior . . . . .	443	01	49
Neumáticos . . . . .	443	16	51
Nivel de aceite y otros líquidos-Véase la parte OO . . . . .			
Nivel de combustible, indicador de . . . . .	555	03	61

**O**

Operaciones complementarias sobre el coche nuevo . . . . .	003	00	15
Operaciones compuestas . . . . .	95		73
Organos auxiliares . . . . .	50		55
Palanca del cambio . . . . .	212	07	37
Palanca del freno de mano . . . . .	331	35	45
Paneles anteriores de la carrocería . . . . .	701	05	65
Paneles posteriores . . . . .	701	05	65
Par cónico de reducción final . . . . .	274	04	38
Parachoques anterior . . . . .	703	06	70
Parachoques posterior . . . . .	703	07	70
Parasol - Accesorios interiores . . . . .	711	07	72
Parrilla del radiador . . . . .	703	01	70
Pedal del acelerador . . . . .	102	21	28
Pedal de embrague . . . . .	181	01	35
Pedales, conjunto . . . . .	331	01	42



	Sgrs.	Pág
Pinzas de freno . . . . .	331	31 45
Piñones del cuentakilómetros. . . . .	212	24 37
Pistones . . . . .	101	05 25
Puente . . . . .	274	01 38
Placa de matrícula . . . . .	701	25 70
Planta motriz, soporte. . . . .	100	01 21
Polea del cigüeñal. . . . .	104	09 32
Presión del aceite del motor. . . . .	103	01 30
Protecciones del motor. . . . .	703	02 70
Proyectores . . . . .	554	01 60
<b>Puente</b> . . . . .	27	38
Puertas, bisagras y tirantes. . . . .	701	09 67
Puertas, cierres y manecillas (asas). . . . .	701	09 67
Puesta a punto del coche nuevo. . . . .	003	00 15
Purga de las canalizaciones de freno. . . . .	331	02 42

**R**

Racor de tres pasos del lava-parabrisas . . . . .	501	07 55
Radiador del agua . . . . .	104	01 31
Radiador del calefactor . . . . .	501	02 55
Receptor de radio . . . . .	555	05 61
Reenvío de la dirección . . . . .	412	10 46
Regulador de frenada. . . . .	331	02 42
Regulador de tensión. . . . .	553	01 59
Relé de intermit.de los indicadores de dirección. . . . .	555	01 60
Relé de arranque . . . . .	552	01 58
Relé indicador de carga del alternador. . . . .	553	01 59
Reóstato indicador de nivel de combustible. . . . .	102	01 27
Reparaciones y pintura . . . . .		
Respiradero del motor . . . . .	103	01 30
Ruedas . . . . .	443	16 51
Ruedas - Equilibrio dinámico. . . . .	443	16 51
Ruedas - Pintura . . . . .	443	16 51
Ruedas anteriores, convergencia . . . . .	412	10 46
Ruedas posteriores, convergencia. . . . .	443	00 47
Ruptor y sus contactos . . . . .	551	01 57

**S**

Segmentos . . . . .	101	05 25
Semiejes del diferencial . . . . .	274	01 38
Silenciador de escape. . . . .	102	54 29
Simonizado de la carrocería . . . . .	701	05 65
Sistema de refrigeración . . . . .	104	00 30

Sgrs. Pág

Soporte de la tapa del maletero . . . . .	701	23 69
Soporte de la tapa del compartimiento del motor . . . . .	701	01 65
Soporte del filtro de aceite con cartucho . . . . .	103	01 30
Soporte de la palanca oscilante de la dirección . . . . .	412	10 46
Soportes de muelles de ballesta posteriores . . . . .	443	05 50
Starter . . . . .	102	21 28
Suspensiones anteriores, detalles . . . . .	443	01 49
Suspensiones posteriores, detalles. . . . .	443	05 50
<b>Suspensiones y ruedas</b> . . . . .	44	47
Sustitución y reposición de aceite y otros líquidos - Véase la parte 00.		

Sgrs. Pág

Tablero de instrumentos . . . . .	701	02 65
Termostato . . . . .	555	03 61
Tapa del maletero . . . . .	701	23 69
Tapa del cárter de la distribución . . . . .	101	02 23
Tapa del compartimiento motor . . . . .	701	01 65
Tapa de la culata . . . . .	101	01 21
Tapas del bloque de cilindros . . . . .	101	02 23
Tapas del cambio . . . . .	212	01 36
Termómetro para el agua . . . . .	555	03 61
Termostato del sistema de refrigeración . . . . .	104	02 31
Tirante de la dirección . . . . .	412	10 46
Tirantes del cambio de velocidades. . . . .	212	07 37
Transmisión para cuentakilómetros . . . . .	212	24 37
Tuberías de presión . . . . .	331	02 42
Tubos de alimentación de combustible. . . . .	102	01 27
Tubos del lava-parabrisas . . . . .	501	07 55
Tubos del sistema de freno hidráulico . . . . .	331	02 42
Tubos para el agua de refrigeración . . . . .	104	02 31
Tubos y silenciadores de escape . . . . .	102	54 29

**V**

Válvulas y guías de válvula . . . . .	101	07 26
Varillaje del cambio . . . . .	212	07 37
Ventana lateral posterior. . . . .	701	18 69
Ventilador y correas. . . . .	104	09 32
Volante de la dirección . . . . .	412	01 46
Volante del cigüeñal y corona dentada . . . . .	101	03 24

**Z**

Zapatas de frenos y sus forros . . . . .	331	30 44
--	-----	-------

